Kurzanleitung ISOBUS-Dokumentation (TC-GEO)

JOHN DEERE

ISG-Kaiserslautern



Was ist die ISOBUS-Dokumentation (TC-GEO)?

Das 4240 Universal-Display, das 4640 Universal-Display, das 4200 CommandCenter[™]-Display und das 4600 CommandCenter[™] V2-Display unterstützen jetzt die TC-GEO-Funktionalität der Agricultural Industries Electronics Foundation (AEF). Diese Funktionalität bietet **direkten Import, Export sowie die Bearbeitung und Erstellung neuer Aufgaben im ISO-XML-Format**. Das ermöglicht einen einfachen Datenaustausch zwischen Displays von John Deere und Dritten sowie zwischen Displays von John Deere und Farmmanagement-Software von Dritten mit einem USB-Stick.

Die nachfolgenden Informationen können in Taskdata importiert werden:

- Kunde, Betrieb und Feld
- Feldgrenzen
- Produkte
- Erntegut (einschließlich Sorten)
- Ausbringkarten
- Fahrer
- Aufgaben
- Kommentare

Die nachfolgenden Informationen können aus Taskdata exportiert werden:

- Kunde, Betrieb und Feld
- Feldgrenzen
- Produkte
- Erntegut (einschließlich Sorten)
- Geografisch codierte Dokumentationsdaten (Ausbringmengenkarten und Summen)
- Fahrer
- Aufgaben
- Kommentare



HINWEIS: ISOBUS-Dokumentation TC-GEO funktioniert momentan nur mit Anbaugeräten, die AEF TC-GEO erfüllen. Die Dokumentation virtueller Anzeigen an Mähdreschern von John Deere ist derzeit noch nicht möglich. Die ISOBUS-Aufgaben-App ist ab dem Software-Update 18-2 nicht mehr verfügbar (TC-BAS-Standard ist Teil des TC-GEO-Standards). Die Funktionalität ISOBUS-Dokumentation ist in der App zur Arbeitseinstellung enthalten. Der Kunde muss entscheiden, ob er im John Deere Eigentümermodus oder im ISOBUS-Dokumentationsmodus aufzeichnen lassen will. Drahtlose Datenübertragung, DataSync und Datenaustausch auf dem Feld sind im ISOBUS-Dokumentationsmodus nicht verfügbar.



Welches Display und welche Aktivierung sind erforderlich?

Kompatible Displays:

- 4200 CommandCenter™
- 4600 CommandCenter[™] V2
- 4240 Universal-Display
- 4640 Universal-Display



Erforderliche Aktivierungen:

- Universal Premium 1.5/2.5- oder Universal Ultimate 2.5-Aktivierung
- CommandCenter[™] Premium 1.5/2.5- oder Ultimate 2.5-Aktivierung

Kompatible Anbaugeräte

- Alle ISOBUS-Anbaugeräte, die AEF ISOBUS TC-GEO erfüllen, sind kompatibel.
- Alle AEF ISOBUS TC-GEO-zertifizierten Anbaugeräte finden Sie in der AEF-Datenbank: <u>https://www.aef-isobus-database.org</u>
- Das System ist abwärts kompatibel mit TC-BAS-verträglichen Anbaugeräten.
- Virtuelle Anzeigen (nicht-ISOBUS-Anbaugeräte) werden nicht unterstützt.

TC-GEO	



Taskdata-Ordner auf einem USB-Stick hinzufügen

r 🕨 Wechseldatenträger (D:) 🕨	
ht Extras ?	
ben für 🔻 Neuer Ordner	Name
A DE TASKDATA	TASKDATA.XML
	Taskdata, die in Dritt- Farmmanagement-Softw erstellt wurde



ISO-XML-Aufgabe/Setup-Daten mithilfe eines USB-Sticks importieren





Zwischen John Deere-Dokumentation und ISOBUS-Dokumentation wechseln





Wo sind die Taskdata zu finden?





Arbeitseinstellungs-App im ISOBUS-Dokumentationsmodus





ISOBUS-Aufgabenliste





ISOBUS-Aufgabendetails





Einstellungen/Änderungen



Diese Daten werden in TaskData importiert, können aber geändert werden.



Gesamtwerte Arbeit einschließlich ISOBUS-Aufgaben-Gesamtwerte

🖳 Work Totals 🥡		×	🖳 Work Totals 🥡		×
Field Totals	SG 0071-0071 Schlag20180216 SG 0071-0071 Schlag 71 - 71 SG	Contemporation Edit	Field Totals	SG 0071-0071 Schlag20180216 SG 0071-0071 Schlag 71 - 71 SG	Contemporation Edit
ISOBUS Task Totals	Planting/Seeding		ISOBUS Task Totals	Equipment	
	Application Total Mass	27 kg		Total Area	0,18 ha
	Total Area	0,18 ha		Effective Total Distance	0 m
				Ineffective Total Distance	0 m
				Effective Total Time	00:00
				Ineffective Total Time	00:00



ISOBUS-TaskData auf einen USB-Stick exportieren





